

Qui doit payer l'entretien de la citerne à mazout ?

10/06/2020



Si vous êtes **locataire**, vous devez maintenir un niveau suffisant de mazout dans la cuve pour éviter son encrassement. Si la cuve déborde, vous êtes tenu de réparer les dégâts.

Si vous êtes **propriétaire**, l'entretien pour vérifier la conformité et l'étanchéité de la citerne à mazout est à votre charge.

Pour plus d'informations sur les questions d'énergie pour les propriétaires et les locataires, consultez notre rubrique «?Propriétaire-locataire?».

Publié le 10 juin 2020.